

## **Important rappel de cuisinières en vitrocéramique**

Le fabricant LG Electronics Canada procède au rappel de cuisinières électriques de marque LG, car la température des éléments peut augmenter inopinément pendant l'utilisation. Ceux-ci peuvent même continuer de fonctionner une fois que l'utilisateur les a éteints. Aucun incendie ni aucune blessure n'ont toutefois été signalés.

Seuls les appareils identifiés par un numéro de modèle et un numéro de série faisant partie de la liste sont visés par le rappel. Ces numéros sont inscrits sur la paroi de la cuisinière qui devient visible lorsqu'on ouvre le tiroir de rangement.

Les numéros de modèles sont: LSB5611, LSB5682, LSC5622, LSC5633, LSC5674, LSC5683, LST5601 et LST5651.

Au total, 64 000 exemplaires ont été vendus au Canada de janvier 2006 à juin 2010 à un prix variant de 1 299 à 2 599 \$.

L'entreprise affirme qu'on peut utiliser la cuisinière si elle fonctionne normalement, mais pas si les commandes ne permettent plus de régler la température ou si un élément continue de chauffer après avoir été éteint. Dans tous les cas, les personnes qui possèdent une cuisinière visée par le rappel doivent contacter LG afin qu'un technicien vienne faire la réparation sur place, et ce, sans frais. Elles peuvent le faire en composant le 1 866 940-6508. Les consommateurs n'ayant pas conservé leur facture d'achat peuvent quand même bénéficier du service de réparation. Pour obtenir la liste des numéros de série visés ou pour des informations, téléphonez au 435-2884.